

2K-Aqua Härter 2380



spezieller Härter für 2K-Aqua Seidenmattlack 2388,
2K-Aqua Mattlack 2390 und 2K-Aqua Whiteboard 2384

Anwendungsbereich

Zum Anmischen mit 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390 und 2K-Aqua Whiteboard 2384.

Eigenschaften

Spezieller System-Härter. In den Gebindegrößen abgestimmt auf das Mischungsverhältnis.

Werkstoffbeschreibung

Farbton farblos

Werkstoffbasis aliphatisches Polyisocyanat

Flammpunkt > +61 °C

Dichte ca. 1,09–1,13 g/cm³

Verpackung 125 ml Härter für 875 ml bzw. 625 ml Stammmaterial
500 ml Härter für 3,5 l bzw. 2,5 l Stammmaterial
(Stammack und Härter in separaten Gebinden)

Verarbeitung

Anmischen Vor der Härterzugabe 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390 bzw. 2K-Aqua Whiteboard 2384 gründlich und homogen aufrühren. Kurz vor der Verarbeitung Stammmaterial und Härter im angegebenen Mischungsverhältnis mischen. Auf restlose Entleerung des Härtergebindes achten. Die Angaben im Praxismerkblatt 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390 bzw. 2K-Aqua Whiteboard 2384 beachten.

Verträglichkeit Nur mischbar mit den in diesem Praxismerkblatt dafür genannten Materialien.

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +8 °C und bis max. +25 °C Luft-, Untergrund- und Werkstofftemperatur verarbeiten. Taupunkttemperatur beachten. Mindestens 3 °C über Taupunkt verarbeiten.

Verarbeitung

Werkzeugreinigung Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Netzmittel.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Produkt-Code PU50
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Technischer Berater im Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de