

## CreaGlas PU-Härter 3473



spezieller Härter für CreaGlas 2K-PU-Finish 3471

### Anwendungsbereich

Zum Anmischen mit CreaGlas 2K-PU-Finish 3471.

### Eigenschaften

Spezieller System-Härter. In den Gebindegrößen abgestimmt auf das Mischungsverhältnis.

### Werkstoffbeschreibung

<b>Farbton</b>	gelblich
<b>Werkstoffbasis</b>	aliphatisches Polyisocyanat
<b>Flammpunkt</b>	> +61 °C
<b>Dichte</b>	ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verpackung</b>	800 g Härter für 5 kg Stammmaterial 2,4 kg Härter für 15 kg Stammmaterial (Stammlack und Härter in separaten Gebinden)

### Verarbeitung

<b>Anmischen</b>	Vor der Härterzugabe CreaGlas 2K-PU-Finish 3471 gründlich und homogen aufrühren. Kurz vor der Verarbeitung Stammmaterial und Härter im angegebenen Mischungsverhältnis mischen. Auf restlose Entleerung des Härtergebindes achten. Die Angaben im Praxismerkblatt CreaGlas 2K-PU-Finish 3471 beachten.
<b>Verträglichkeit</b>	Nur mischbar mit den in diesem Praxismerkblatt dafür genannten Materialien.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5 °C und bis max. +25 °C Luft-, Untergrund- und Werkstofftemperatur verarbeiten.
<b>Werkzeugreinigung</b>	Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Netzmittel.

## Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

## Deklaration

**Produkt-Code** PU10  
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

## Hinweise

**Weitere Angaben** Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de