

2K-Aqua Epoxi-Härter 2374



spezieller Epoxi-Härter für 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 und 2K-Aqua Epoxi-Sprayprimer 2375

Anwendungsbereich

Zum Anmischen mit 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 und 2K-Aqua Epoxi-Sprayprimer 2375

Eigenschaften

Spezieller System-Härter. In den Gebindegrößen abgestimmt auf das Mischungsverhältnis.

Werkstoffbeschreibung

Farbton gelblich-transparent

Werkstoffbasis Epoxidharz

Dichte ca. 1,12 g/cm³

Verpackung 150 ml Härter für 600 ml Stammmaterial
600 ml Härter für 2,4 l Stammmaterial
(Stammlack und Härter in separaten Gebinden)

Verarbeitung

Anmischen Vor der Härterzugabe 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 bzw. 2K-Aqua Epoxi-Sprayprimer 2375 gründlich und homogen aufrühren. Kurz vor der Verarbeitung Stammmaterial und Härter im angegebenen Mischungsverhältnis mischen. Auf restlose Entleerung des Härtergebindes achten. Die Angaben im Praxismerkblatt 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 bzw. 2K-Aqua Epoxi-Sprayprimer 2375 beachten.

Verträglichkeit Nur mischbar mit den in diesem Praxismerkblatt dafür genannten Materialien.

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +8 °C und bis max. +25 °C Luft-, Untergrund- und Werkstofftemperatur verarbeiten. Taupunkttemperatur beachten. Mindestens 3 °C über Taupunkt verarbeiten.

Verarbeitung

Werkzeugreinigung Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Netzmittel.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Produkt-Code RE1
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de