

Nitro-Verdünnung 456

zum Verdünnen von Lackfarben auf Nitro-Basis



Anwendungsbereich

Intensive Verdünnung für die Konsistenz-Regulierung von Lackfarben auf Nitro-Basis. Auch zum Reinigen der benötigten Werkzeuge sowie zum Entfernen besonders schwieriger und hartnäckiger Lack-Verschmutzungen geeignet.

Eigenschaften

Sehr intensiv wirkendes Lösemittel zum Verdünnen von Lackfarben auf Nitro-Basis und zum Reinigen von Werkzeugen.

Werkstoffbeschreibung

Farbton	farblos
Werkstoffbasis	Lösungsmittelgemisch auf Basis von organischer Lösemittel.
Inhaltsstoffe	Butylacetat, Xylol, Aromatische Kohlenwasserstoffe, Butan-1-ol, Ethylbenzol, Ethylacetat, 2-Methoxy-1-methylethylacetat
VOC Wert	max.875 g/l
Flammpunkt	+21°C
Dichte	ca. 0,875 g/cm ³
Verpackung	500 ml, 1 l, 5l und 30 l

Verarbeitung

Je nach Erfordernis im vorgegebenen Mischungsverhältnis dem jeweiligen Produkt zugeben und gründlich vermischen. Die näheren Angaben zur Viskositätseinstellung in den einzelnen Praxismerkblättern beachten.

Lagerung

Kühl und trocken. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Wassergefährdungsklasse WGK 2, nach VwVwS

Produkt-Code M-VM04

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise

Flächen abdecken Umgebung sowie besonders empfindliche Materialien sorgfältig abdecken.

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.
Tel. +49 251 7188-403 oder -416
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de